

Vejledning til udskiftning af pakninger ved front- og sideglas

Varenummer 51315 indeholder:	4 stk. pakninger, et komplet sæt til front- og sideglas.
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	Unbrakonøgle
	En stjerneskruetrækker
	En saks
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes her

Sådan udskiftes pakningen ved frontglas trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller specialværktøj.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Fjern fjederen nederst ved håndtaget.
- Demonter de 2 skinner øverst og nederst ved at løsne boltene, der holder glasset på plads. Efter en periode med varmepåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på lågen og klip overskydende pakning væk.
- Læg glasset ned mod pakningerne. Det er vigtigt at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Montér skinner igen.
- Montér fjeder ved håndtaget igen.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.

Sådan udskiftes pakningen ved sideglas trin for trin:

- Åben lågen.
- Fjern Bauartfjederen med en tang.
- Fjern forsigtigt støbejernsristen og de ildfaste sten.
- Fjern de 2 møtrikker på metalpladen øverst på glasset i den pågældende side og fjern pladen og de 2 afstandsstykker.
- Løsn de 2 møtrikker bag pladen.
- Demonter klemmerne, der holder glasset på plads i bunden. Efter en periode med varmepåvirkning kan det være nødvendigt at benytte noget rustløsende olie.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb de nye pakninger på brændeovnen og sæt glasset i. Det er vigtigt, at pakningerne monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset.
- Gentag punkt 3-6 i omvendt rækkefølge.
- Montér evt. igen Bauartfjederen. Bauartfjederen er et lovkrav i Tyskland men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.