

Vejledning til udskiftning af røglederplade

Varenummer 51009 indeholder: 1 stk. røglederplade

Sådan udskiftes røglederpladen trin for trin:

- Åbn lågen.
- Støbejernsrist og bundsten demonteres.
- De to bagerste sidesten demonteres ved at trække dem ud i bunden.
- Forreste sidesten demonteres.
- Bagstenene kan herefter demonteres.
- Til sidst demonteres røglederpladen ved at åbne de 2 "stålflapper" og kante pladen ud.
- Montering af stenene foretages i omvendt rækkefølge af ovennævnte beskrivelse.
- Vær forsigtig ved montering, da stenene er meget porøse.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.