

## Vejledning til udskiftning af håndtag

Varenummer 51029 indeholder: 1 stk. håndtag

Følgende værktøj skal bruges: En stjerneskruetrækker

### Sådan udskiftes håndtagssættet trin for trin:

- Demonter de to skruer ved håndtaget og fjern håndtag.
- Skru det nye håndtag fast.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.