

Vejledning til udskiftning af frontglas

Varenummer 51030 indeholder:	1 stk. frontglas
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	En unbrakonøgle
	En skiftenøgle/skruenøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes her

Sådan udskiftes glasset trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller specialværktøj.
- Håndtaget demonteres ved at løsne de 2 pinol-skruer på håndtagsstangen med en unbrakonøgle.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Fjern de 4 bolte under lågen, træk glasset forsigtigt ud langs siden og sæt det nye glas i.
- Montér de 4 bolte igen. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér håndtaget.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.