

## Vejledning til udskiftning af pakninger ved glas

Varenummer 51217 indeholder:	4 stk. pakninger
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende Unbrakonøgle

### Sådan udskiftes pakningen trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern de 2 bolte, der styrer hængslerne, og tag lågen ud.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Demonter de 2 skinner øverst og nederst ved at løsne 2 x 3 bolte, der holder glasset på plads.
- Løft glasset ud og fjern pakningerne.
- Rengør alle overflader for sod og limrester.
- Klæb den nye pakning på lågen og læg glasset ned mod pakningen. Det er vigtigt, at pakningen monteres således, at der ikke er utætheder omkring glasset. Monter skinnerne igen.
- Hæng lågen på plads og monter de 2 bolte igen.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.