

## Vejledning til udskiftning af håndtagsstang

Varenummer 51281 indeholder:	Et komplet håndtag
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	En unbrakonøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes <a href="#">her</a> .

### Sådan udskiftes håndtagsstangen trin for trin:

- Åben lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller special værktøj.
- Fjerne de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad, på et blødt materiale, for at beskytte lakken.
- Fjern den lille fjeder nederst fra håndtagsstangen.
- Pinolskruen øverst løsnes og lukkekrogen afmonteres.
- Håndtagsstangen kan derefter trækkes ud.
- Montering af den nye håndtagsstang m/håndtag og døren foretages i omvendt rækkefølge af ovennævnte beskrivelse.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.