

Vejledning til udskiftning af røglederplade

Varenummer 51177 indeholder: 1 stk. røglederplade

Sådan udskiftes røglederpladen trin for trin:

- Åbn lågen.
- Støbejernsrist og bundsten demonteres.
- Sidesten demonteres i den ene side.
- Løft røglederpladen ud og isæt den nye røglederplade.
- Vær forsigtig ved montering, da stenene er meget porøse.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.