

## Vejledning til udskiftning af frontglas

Varenummer 51297 indeholder:	1 stk. frontglas, kort model
Følgende værktøj skal bruges:	En fladtang eller lignende
	En skruenøgle/skiftenøgle
	Evt. værktøj til montering af bauartfjeder, købes <a href="#">her</a>

### Sådan udskiftes glasset trin for trin:

- Åbn lågen.
- Fjern [Bauartfjederen](#) med en tang eller specialværktøj.
- Fjern de 2 stifter, der sidder i lågehængslerne og træk lågen ud. Hvis stifterne er sikret, fjernes først sikringen med en fladtang.
- Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.
- Afmonter beslagene der holder glasset på plads.
- Løft glasset ud og sæt det nye glas i. Hvis pakningerne er slidte, anbefaler vi at skifte dem. De købes [her](#)
- Montér igen beslagene, der holder glasset på plads. Undgå direkte kontakt mellem ståldele og glas.
- Hæng lågen på plads igen og montér de 2 stifter (+ evt. sikring) i hængslerne.
- Montér evt. Bauartfjederen igen. Bauartfjederen er kun et lovkrav i Tyskland, men ikke i DK.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.