

Vejledning til udskiftning af pakninger i låge

Varenummer 51019 indeholder: 2 stk. pakninger
Følgende værktøj skal bruges: En spatel
En unbrakonøgle

Sådan udskiftes pakningen trin for trin:

- Åbn lågen.
- Løsn skruer og fjern skinnerne og træk pakningen ud.
- Den nye pakning trykkes ind med den flade side ind mod lågen evt. med en spatel.
- Skinner og skruer påmonteres igen.

Herefter er brændeovnen igen klar til brug.